

# DW-ECO RECOUPER UN ÉLÉMENT DROIT

Le système DW-ECO 2.0 est le seul système du marché pouvant être recoupé sur chantier à la longueur souhaitée

1

Recouper la partie mâle du tube extérieur à la mesure nécessaire



2

Vous pouvez voir l'isolant rigide



3

Recouper l'isolant autour du tube intérieur



4

Vous pourrez voir la partie femelle du tube intérieur



5

Pousser le tube intérieur et recouper l'excédent de tube (mâle).



6

Tube recoupé à la dimension avec la gorge pour le joint



7

L'étanchéité est assurée



8

Solution simple, grande souplesse d'utilisation



**IMPORTANT:** une fois l'opération de découpage terminée, il faut changer le sens de montage de la bride pour l'assemblage avec un autre élément.

Visitez notre chaîne  
TV YouTube

Code à scanner  
pour la vidéo

